



1基礎部分掘削後基礎採石を敷き圧力を掛け採石を締め固める。



2.基礎部分及び立ち上がり部分の鉄筋組み付け(スーパースペース600).



3ベース部分のコンクリート打ち



4基礎立ち上がり型枠(H=600厚み120mm)



5.基礎立ち上がりコンクリート打設(コンクリートバイブレーター使用)



6.型枠取り外し後土を埋め戻し天圧を掛けて締め固める



7土間用の鉄筋を背筋



8.土間コンクリート(15cm位が望ましい)を内完成